Fassungsvermögen: 500 ml
Spannung: 220–250 V
Frequenz: 50/60 Hz

Capacity: 500 ml
Voltage: 220-250V
Frequency: 50/60 Hz

Capacité : 500 ml
Tension : 220-250 V
Fréquence : 50/60 Hz

Capacidad: 500 ml
Voltaje: 220-250 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Capacidade: 500ml
Tensão: 220-250V
Frequência: 50/60Hz

Kapacita: 500ml
Napětí: 220-250V
Frekvence: 50/60Hz

Außerhalb der Reichweite von Kindern verwenden!
Keep out of reach of children !
Tenir hors de portée des enfants!
Mantener fuera del alcance de los niños.!
Manter fora do alcance das crianças!
Uchovávejte mimo dosah dětí!

Made in China

Achtung !
Das geschmolzene Wachs und der Aluminiumbehälter sind nach dem Erwärmen heiß.
Verbrennungsgefahr !

Caution!
The melted wax and the aluminum container are hot after heating. Risk of burns !

Risque!
La cire fondue et le récipient en aluminium sont chauds après chauffage. Risque de brûlures !

Peligro !
La cera derretida y el recipiente de aluminio están calientes después del calentamiento.
¡Peligro de quemaduras!

Perigo !
A cera derretida e o recipiente de alumínio ficam quentes após o aquecimento.
Perigo de queimaduras!

Nebezpečí!
Roztavený vosk a hliníková nádoba jsou po zahřátí horké.
Nebezpečí popálení!





supreme bike care

r.s.p bikecare GmbH
Obereglsee 11
A-4491 Niederneukirchen
office@rspbikecare.com

Art.062068001

supreme bike care

Bedienungsanleitung

User manual

WAX HEATER AX 700



Professional use only

AX-700 WAX WARMER
INSTRUCTION MANUAL

The warmer is ideal for all types of chain waxes.
It melts any type of wax, including wax drops and Wax blocks

Technical parameters:

Power: 120W
Power supply: 120W
Input voltage: 220/230V
Output voltage: 220/230V
Capacity 500ml
Temperature range: 0-120°C
Aluminium inner container

How to use:

- Connect the appliance to the power supply.
- Remove the plastic lid from the warmer. Place wax drops in the heater.
- Press the Block Wax button. Do not use the Roll Wax button (for cosmetic applications only!!!)
- Switch on the heater, set the temperature unit (°C or °F) and set the tempe ature until the wax melts. This process takes about 15 min, to speed it up, put a lid on the warmer. The higher the temperature of the wax, the faster it will melt.
- Once the wax has melted, reduce the temperature to a lower temperature,
- It is important to check the temperature of the wax before applying it, adjusting the temperature if necessary. The wax must not be too hot or too cold.
- Proceed with the treatment.
- When the treatment is complete, remove the wax can from the device, switch off the device and then cover it with the lid.
- Clean the device after switching it off from the power supply, with a special agent, when it is slightly warm.

Precautions:

Do not directly touch the heating elements or the aluminium container.
Do not heat the empty aluminium container.
The appliance must be connected to a power supply conforming to the appliance specifications.
Do not unplug the appliance from the mains whilst it is switched on and in operation.
Stop using the appliance if you notice any unusual movement or noise.
Store and use in dry areas. Keep away from water, moisture. Otherwise the device may stop working and/or become damaged.
Unplug the appliance from the mains supply when you have finished using it.
If the mains cable is damaged, replace it with a new one of the same type at a service centre.
It is forbidden to make any unauthorised changes or modifications to the appliance.
Opening the appliance is categorically forbidden and equivalent to the loss of the guarantee, and the manufacturer is not responsible for the correct and safe operation of the appliance.

AX-700 WACHS SCHMELZGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Wärmer ist ideal für alle Arten von Kettenwachsen.
Er schmilzt jede Art von Wachs, einschließlich Wachstropfen und Wachsblöcke

Technische Daten:

Leistung: 120W
Stromversorgung: 120W
Eingangsspannung: 220/230V
Ausgangsspannung: 220/230V
Fassungsvermögen 500ml
Temperaturbereich: 0-120°C
Innenbehälter aus Aluminium

So machen Sie das Gerät betriebsbereit :

- Gerät an die Stromversorgung anschließen.
- Plastikdeckel vom Wärmer entfernen. Wachs in den Wärmer geben.
- Taste Block Wax Drücken . Auf keinen Fall die Taste Roll Wax verwenden (nur für kosmetische Anwendungen !!!!)
- Heizgerät einschalten, Temperatureinheit (°C oder °F) einstellen und Temperatur einstellen, bis das Wachs schmilzt. Dieser Vorgang dauert ca. 15 min. Um ihn zu beschleunigen, verschließen Sie den Wärmer mit einem Deckel. Je höher die Temperatur des Wachses, desto schneller schmilzt es.
- Sobald das Wachs geschmolzen ist, die Temperatur reduzieren, es ist wichtig, die Temperatur des Wachses vor dem Auftragen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Das Wachs darf nicht zu heiß oder zu kalt sein.
- Mit der Behandlung fortfahren.
- Nach Abschluss der Behandlung Wachsdose aus dem Gerät nehmen, das Gerät ausschalten und dann mit dem Deckel abdecken.
- Das Gerät nach dem Trennen von der Stromversorgung mit einem speziellen Mittel reinigen, wenn es noch leicht warm ist.

Vorsichtsmaßnahmen:

Berühren Sie die Heizelemente oder den Aluminiumbehälter nicht direkt.
Erhitzen Sie den leeren Aluminiumbehälter nicht.
Das Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Gerätespezifikationen entspricht.
Ziehen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz ab, während es eingeschaltet und in Betrieb ist.
Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche bemerken.
Lagern und verwenden Sie das Gerät in trockenen Räumen. Halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls kann das Gerät nicht mehr funktionieren und/oder beschädigt werden.
Ziehen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es nicht mehr verwenden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es in einem Servicecenter durch ein neues desselben Typs. Es ist verboten, unbefugte Änderungen oder Modifikationen am Gerät vorzunehmen.
Das Öffnen des Geräts ist strengstens verboten und führt zum Verlust der Garantie. Der Hersteller ist nicht für den korrekten und sicheren Betrieb des Geräts verantwortlich.

supreme bike care

WAX 700 Heater Manual



1.	Ein / aus	On / off
2.	Temperatur +	Temperature +
3.	Temperatur -	Temperature -
4.	Wechsel °C/°F	Change °C/°F
5.	Temperaturanzeige	Temperature display
6.	Waxblock /pearls	Wax block / pearls
7.	Softwax–zähflüssig	Softwax- viscous
	Nicht benützen –Kosmetik!	Don‘t touch –cosmetic !

Füllen Sie den Topf nur ca. 40 % mit dem Hot Wax. Heizen sie das Wachs auf min. 110-120 °C auf.
Wir empfehlen auf den *mitgelieferten Topf zu verzichten. Das Wax erwärmt sich schneller !*

Fill the pot only about 40% full with wax. Heat the wax to at least 110-120°C.
We recommend not using the included pot. The wax heats up faster!