Fassungsvermögen: 1500 ml
Spannung: 220–240 V Frequenz: 50/60 Hz

Capacity: 1500 ml
Voltage: 220-240V
Frequency: 50/60 Hz

Capacité : 1500 ml
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz

Capacidad: 1500 ml
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Capacidade: 1500ml
Tensão: 220-250V
Frequência: 50/60Hz

Kapacita: 1500ml
Napětí: 220-250V
Frekvence: 50/60Hz

Achtung !
Das geschmolzene Wachs und der Aluminiumbehälter sind nach dem Erwärmen heiß.
Verbrennungsgefahr !

Caution!
The melted wax and the aluminum container are hot after heating. Risk of burns !

Risque!
La cire fondue et le récipient en aluminium sont chauds après chauffage. Risque de brûlures !

Peligro !
La cera derretida y el recipiente de aluminio están calientes después del calentamiento.
¡Peligro de quemaduras!

Perigo !
A cera derretida e o recipiente de alumínio ficam quentes após o aquecimento.
Perigo de queimaduras!

Nebezpečí!
Roztavený vosk a hliníková nádoba jsou po zahřátí horké.
Nebezpečí popálení!





Außerhalb der Reichweite von Kindern verwenden!
Keep out of reach of children !
Tenir hors de portée des enfants!
Mantener fuera del alcance de los niños.!
Manter fora do alcance das crianças!
Uchovávejte mimo dosah dětí!

Made in China

supreme bike care

r.s.p bikecare GmbH
Obereglsee 11
A-4491 Niederneukirchen
office@rspbikecare.com

Art.062068001

supreme bike care

Bedienungsanleitung

User manual

WAX HEATER LT - 009



Professional use only

LT-009 WAX HEATER
INSTRUCTION MANUAL

The heater is ideal for all types of chain waxes.
It melts any type of wax, including wax drops and Wax blocks

Technical parameters:

Power: 150W
Power supply: 220-240W / 50-60Hz
Temperature control: Automatic NTC temperature control
Capacity: 1500ml
Temperature range: 35-125°C
Aluminium inner container

How to use:

Connect the device to the power supply.
Remove the lid from the warmer. Add wax to the warmer (fill to approximately 40%).
Switch on the warmer and select the mode: "Res. Mode" is the manual mode. Set the temperature (110-120°C) and wait until the wax melts. This process takes approximately 25-30 minutes. To speed it up, close the warmer with the lid.
"Temp Mode" is the preset mode:
Default preset time: 2 hours
Adjustable time range: 2-24 hours
Procedure in preset mode:
1. The warmer heats up to 125°C for 50 minutes.
2. The temperature then automatically drops to 62°C.
3. After the preset time has elapsed: The temperature is maintained at 62°C, and the indicator light illuminates green. A beep sounds three times to indicate that the warmer is ready for operation.
The temperature can be manually adjusted after the preset mode has finished.
Once the wax has melted, reduce the temperature to approximately 110°C.
It is important to check the wax temperature before application and adjust it if necessary. The wax must not be too cold.
Proceed with the treatment of the chain (approximately 10-15 minutes in the wax bath), then allow the chain to drip dry and harden for approximately 10-12 hours.
Clean the device with a special cleaning agent while it is still slightly warm after disconnecting it from the power supply.

Precautions:

Do not directly touch the heating elements or the aluminium container.
Do not heat the empty aluminium container.
The appliance must be connected to a power supply conforming to the appliance specifications.
Do not unplug the appliance from the mains whilst it is switched on and in operation.
Stop using the appliance if you notice any unusual movement or noise.
Store and use in dry areas. Keep away from water, moisture. Otherwise the device may stop working and/or become damaged.
Unplug the appliance from the mains supply when you have finished using it.
If the mains cable is damaged, replace it with a new one of the same type at a service centre.
It is forbidden to make any unauthorised changes or modifications to the appliance.
Opening the appliance is categorically forbidden and equivalent to the loss of the guarantee, and the manufacturer is not responsible for the correct and safe operation of the appliance.

LT-009 WACHS SCHMELZGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Schmelzgerät ist ideal für alle Arten von Kettenwachsen.
Er schmilzt jede Art von Wachs, einschließlich Wachstropfen und Wachsblöcke

Technische Daten:

Leistung: 150W
Stromversorgung: 220-240W / 50-60Hz
Temperaturregelung: Automatische NTC-Temperaturregelung
Fassungsvermögen: 1500ml
Temperaturbereich: 35-125°C
Innenbehälter aus Aluminium

So machen Sie das Gerät betriebsbereit :

Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Deckel vom Wärmer entfernen. Wachs in den Wärmer geben. (ca. zu 40 % befüllen)
Heizgerät einschalten, Modus auswählen: „Res. Mode“ ist der manuelle Modus. Temperatur einstellen (110-120°C) und warten bis das Wachs schmilzt. Dieser Vorgang dauert ca. 25-30 Minuten, um ihn zu beschleunigen, verschließen Sie den Wärmer mit dem Deckel.
Der „Temp Modus“ ist der voreingestellte Modus:
Standard-Voreinstellungszeit: 2 Stunden
Einstellbarer Zeitbereich: 2–24 Stunden
Ablauf im voreingestellten Modus:
1. Das Heizgerät heizt 50 Minuten lang auf 125 °C auf.
2. Die Temperatur sinkt anschließend automatisch auf 62 °C.
3. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit: Die Temperatur wird bei 62 °C gehalten, die Kontrollleuchte leuchtet grün. Der Signalton ertönt dreimal, um die Betriebsbereitschaft anzuzeigen.
Die Temperatur kann nach Beendigung des voreingestellten Modus manuell angepasst werden.
Sobald das Wachs geschmolzen ist, die Temperatur auf circa 110°C reduzieren,
Es ist wichtig, die Temperatur des Wachses vor dem Auftragen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Das Wachs darf nicht zu kalt sein.
Mit der Behandlung der Behandlung der Kette fortfahren (ca. 10-15 min. im Waxbad), danach die Kette abtropfen lassen und für ca. 10-12 Stunden aushärten lassen.
Das Gerät nach dem Trennen von der Stromversorgung mit einem speziellen Mittel reinigen, wenn es noch leicht warm ist.

Vorsichtsmaßnahmen:

Berühren Sie die Heizelemente oder den Aluminiumbehälter nicht direkt.
Erhitzen Sie den leeren Aluminiumbehälter nicht.
Das Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Gerätespezifikationen entspricht.
Ziehen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz ab, während es eingeschaltet und in Betrieb ist.
Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie ungewöhnliche Bewegungen oder Geräusche bemerken.
Lagern und verwenden Sie das Gerät in trockenen Räumen. Halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls kann das Gerät nicht mehr funktionieren und/oder beschädigt werden.
Ziehen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es nicht mehr verwenden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es in einem Servicecenter durch ein neues desselben Typs. Es ist verboten, unbefugte Änderungen oder Modifikationen am Gerät vorzunehmen.
Das Öffnen des Geräts ist strengstens verboten und führt zum Verlust der Garantie. Der Hersteller ist nicht für den korrekten und sicheren Betrieb des Geräts verantwortlich.

supreme bike care

WAX Heater LT-009 Manual



1. Ein/aus — On/off
2. Temperatur - — Temperature -
3. Temperatur + — Temperature +
4. Wahlmodus — Election mode
   LED leuchtet rot wenn heizt — LED glows red when heating
   grün wenn Temp. erreicht ist — green if temperature is reached
5. Temperaturanzeige — Temperature display
   Ein/aus Anzeige — On/off display

Füllen Sie den Topf nur zu ca. 40 % mit dem Hot Melt Wax. Heizen Sie das Wachs auf min. 110-120°C auf ! Vorsicht Verbrennungsgefahr !

Fill the pot only about 40% full with the hot melt wax. Heat the wax to at least 110-120°C! Caution: Risk of burns!