



Einbauhinweise Compression Kit Lyrik

- **Original Druckstufeneinheit entfernen**
- **Wenn nicht vor kurzem geschehen Dämpfungs-Öl wechseln**
- **Es wird 5WT Öl empfohlen**
- **Der Ölstand sollte vom oberen Ende des Standrohrs gemessen 100mm betragen.**
- **Evtl. O-Ring vor dem Einführen ins Standrohr leicht mit Öl bestreichen damit sich die Comp-Unit leichter montieren lässt.**
- **Bei Fragen [mailto: info@mrc-trading.de](mailto:info@mrc-trading.de)**